

# Wassertruppführer (WTF)

## Knoten und Stiche

Je einen Halbmastwurf an der Öse des Feuerwehr-Sicherheitsgurt

Höchstzeit: 15 Sekunden



## Aufbau

Nach dem Befehl „Zum Einsatz fertig!“ durch ATF

- Verlegt die B-Leitung von der Feuerlöschkreispumpe zum Hydrant
- Befehl an WTM: „Wasser marsch!“
- Verlegt die B-Leitung von der Feuerlöschkreispumpe zum Verteiler und kuppelt zu zweit die B-Leitung an den Verteiler
- Meldet (zusammen mit WTM) an den Maschinisten „Wasser marsch!“
- Stellt sich (zusammen mit WTM) am Verteiler bereit
- Meldet dem GF „Wassertrupp einsatzbereit!“
- Wiederholt Befehl: „Wassertrupp zum Umspritzen des rechten Eimers, 2. Rohr, zur rechten markierten Linie über den Platz vor!“
- rüstet sich aus mit Lampe und C-Schlauch
- legt zusammen mit WTM Lampe und Strahlrohr an Linie ab und wirft Schlauch aus
- Kuppelt mit WTM C-Leitungen zusammen
- Kuppelt C-Leitung an Verteiler an
- Aufstellung mit WTM
- Befehl: „2. Rohr Wasser marsch!“
- Schließt sofort nach Umspritzen des linken Eimers das Strahlrohr
- Meldet an Gruppenführer „Wassertrupp Befehl ausgeführt!“

### Abbau:

- GF gibt Kommando „Wassertrupp Rohr zurück!“
  - Befehl: „2. Rohr Wasser halt!“
  - Nach Handzeichen des Me, Schlauchleitung drucklos machen
  - Legen die Geräte übersichtlich am Verteiler ab, C-Leitungen entkuppeln
  - Entwässern und Wickeln die C-Schläuche
  - Legen die Schläuche übersichtlich am Verteiler ab
  - Stellen sich am Verteiler bereit
  - Nach Schulterschlag durch WTM: „Wassertrupp zurück!“
- Nach dem Befehl „Zum Abmarsch fertig!“:
- Gibt an den Maschinisten das Kommando „Wasser halt!“
  - Abbau der B-Leitung von Hydrant zu Pumpe
  - Aufstellung hinter dem Fahrzeug

# Wassertruppführer (WTF)

## Saugschlauchkuppeln

- Gibt Befehl „4 Saugschläuche!“
  - Legt seinen Saugschlauch an 1. Stelle zum Saugkorb
  - Kuppelt zusammen mit WTM - beginnend am Saugkorb
  - Beginnt mit Mastwurf (ohne Spierenstich) am Saugkorb
  - Legt den Halbschlag in der oberen Hälfte des jeweiligen Saugschlauchs unterhalb der Kupplung an  
(Das freie Ende der Halteleine muss mind. 3 m lang sein)
  - Befehl: „Saugleitung hoch!“
- Nach Befehl „Fertig“ von Ma:
- Befehl: „Saugleitung ins Wasser!“

### **Trockensaugprobe:**

- Tauscht Saugkorb gegen Blindkupplung aus

### **Abbau:**

- Befehl: „Saugleitung hoch!“
- Nach Befehl „Fertig“ von Ma:
- Befehl: „Saugleitung ab!“
  - Entkuppelt mit WTM die Saugschläuche
  - Leinen aufräumen
  - Aufstellung hinter dem Fahrzeug